


Использование ПИ-ГР, производимого НВП "Болид", для программирования прибора ДОЗОР-16.

Для использования ПИ-ГР необходимо произвести изменение подключения штатного кабеля в соответствии со схемой:



После проведения изменений схема подключения будет такой:

